

FICHA TÉCNICA
HOSPITALARIA

SANIT VIROXI PLUS

Propiedades

Desinfectante concentrado de superficies para uso en ámbito sanitario.

El producto cumple con las siguientes normas de eficacia a 5 minutos de contacto en condiciones sucias:

UNE-EN 13727 Eficacia Bactericida

UNE-EN 13624 Eficacia Levuricida

UNE-EN 14476 Eficacia Viricida total: Adenovirus, Poliovirus y Norovirus.

UNE-EN 16615 Eficacia Bactericida y Levuricida

Eficacia viricida frente a Virus Vaccinia.

Nº Registro AEMPS: 1607-DES

Características

% ACIDO GLICOLICO (enviar muestra a lab externo)	1.4 ± 0.14
CONTROL MICRO CADA LOTE ENVASADO	
PATOGENOS (ENVASADO)	AUSENTE
TOTAL VIABLES MICRO (ENVASADO)	1000 UF/G MAX
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	INCOLORO
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD (g/ml)	1.06 ± 0.02
INDICE DE REFRACCION	38 ± 2
PH (1%)	2 ± 0.5
% H2O2	7.30 ± 0.37
LIMP. DEPOS. CONTROL PH	0.1 MAXIMO
LIMP.DEPOS. ESPUMA	AUSENCIA

Fecha Impresión: 27-06-25 Fecha Versión: 27-06-25 Versión: 2 Código: 0001354 Nombre: SANIT VIROXI PLUS

FICHA TÉCNICA
HOSPITALARIA

SANIT VIROXI PLUS

Aplicaciones

Producto indicado para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies de contacto en el ámbito sanitario.

Limpieza con acción mecánica y sin necesidad de aclarado.

Dosificación y modo de empleo

Se requiere una limpieza previa de la superficie a tratar. Diluir el producto en agua a la dosis recomendada.

Eficacia bactericida, levuricida y viricida total: diluir al 2% (20 ml de producto/1 litro de agua) y 5 minutos de contacto.

Aplicar el producto a la temperatura óptima de uso de 20°C, mediante mopa, bayeta aséptica o sistema de fregado de doble cubo. No requiere aclarado. Dejar secar.

Contiene otros componentes

Peróxido de hidrógeno 7.28%

Ácido glicólico..... 1.4%

Excipientes y agua.....c.s.p 100%

Fecha Impresión: 27-06-25 Fecha Versión: 27-06-25 Versión: 2 Código: 0001354 Nombre: SANIT VIROXI PLUS